

## レコーダー消耗部品メンテナンスガイド

### 1. メンテナンスの考え方

- 本資料は保証寿命に関するものではなく、消耗品のメンテナンス(保守・交換など)に関する推奨事項を記すものです。
- 製品の寿命及び信頼性を示すものではありません。

### 2. メンテナンス部品

- HDD , FAN , Dust Filter

### 3. 部品の推奨交換周期

| No | 区分          | 交換周期 | 注意事項  |
|----|-------------|------|---|
| 1  | HDD         | 2年   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 定期的な HDD/SSD の状態点検を推奨します。</li> <li>・ 重要データは周期的にバックアップを取ることを推奨します。</li> <li>・ 機器周辺温度は25℃維持を推奨します。</li> <li>・ 振動・衝撃が加わらない環境条件で使用してください。</li> </ul> |
|    | SSD         | 3年   |   |
| 2  | FAN         | 2年   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ファンは使用環境によって寿命が減る場合があります (ほこり/周辺温度)</li> <li>・ レコーダー点検時、FAN周辺のほこりや汚れなどの清掃状態を確認してください。</li> </ul>   |
| 3  | Dust Filter | 2.5年 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Dust FilterはMESH素材で洗浄後に再利用可能です。</li> <li>・ MESH素材は強く引っ張ると破れますので、取扱にはご注意ください。</li> <li>・ 流水で、ごみ・埃を洗い流すように洗浄してください。</li> </ul>                     |

### ※ 参考事項: NVRダストフィルター (Dust Filter) 交換方法

- ダストフィルター機能：前面フロントカバーを通じて外気流入時に異物をろ過する役割。

(1) ロック装置があるタイプ：鍵を開けると裏側にDust Filterがあります。



(2) ロック装置がないタイプ：赤○部分を押しとフロントケースが外れ裏側にDust Filterがあります。

