

# High Resolution Zoom Camera

## Quick Manual

SCZ-2373  
SCZ-2273



### ENGLISH

## SCZ-2373/2273 Quick Manual

**1 Key Buttons:**

- Following buttons control zoom, focus and auto focus functions.
- WIDE** button: To widen the view (ZOOM OUT)
- F-NEAR** button: To see a near object clearly.
- Pressing the **SET** button locks the zoom control function of these buttons and prompts the main setup menu.
- Main setup menu can be navigated using these buttons.
- SET**: To access the main setup menu.
- DOWN** (WIDE button): To move the arrow indicator to down.
- RIGHT** (F-FAR button): To move the arrow indicator to right.
- TELE** button: To close in on a far object (ZOOM IN)
- F-FAR** button: To see a far object clearly.
- UP** (TELE button): To move the arrow indicator to up.
- LEFT** (F-NEAR button): To move the arrow indicator to left.

**2 Power Input Terminal:** Power supply terminal (DC12V±10%/AC24V±10%).

**3 Power LED:** Illuminates when power is supplied.

**4 Video Output Jack:** Used to connect an external video monitor in jack.

**5 RJ-45 JACK:** Terminals, such as RS-485 communications, MD OUT, ZOOM and FOCUS, EX\_DIN are included.

Name	Cable color	Description	Name	Cable color	Description
ZOOM	ORANGE		END	BLUE	
FOCUS	WHITE/ORANGE		EX DIN	WHITE/BLUE	External DIN
COM	GREEN		485+	BROWN	RS-485 communication
MD OUT	WHITE/GREEN		485-	WHITE/BROWN	RS-485 communication

- Press the SET button for 2 seconds. (Short-pressing the button activates the AUTO FOCUS).
- Main setup menu is displayed on the monitor screen.
- Select the desired feature using the UP or DOWN button.
- Each pressing of the UP or DOWN button moves the indicator to the next or previous feature.
- Move the arrow indicator to the desired feature item.
- Change the status of the selected feature using the LEFT or RIGHT button.
- When completed, move the arrow indicator to 'EXIT' and press the SET button.

**Notes**

- Features marked with a right angled arrow have an accessible submenu.
- Access the submenu by pressing the SET button.

**MAIN SETUP**

▶ 1. SSDR ON\_4\_1 → ON / OFF

2. WHITE BAL ATW → ATW / MANUAL / AWC-SET / OUTDOOR / INDOOR / MERCURY

3. BACKLIGHT OFF → OFF / BLC / HLC

4. MOTION DET OFF → OFF / ON

5. FOCUS\_4\_1 → MODE / ZOOM TRACK / ZOOM SPEED / D-ZOOM / ZOOM POS INIT / USER PRESET / LENS INIT / RETURN

6. EXPOSURE\_4\_1 → BRIGHTNESS / IRIS / SHUTTER / AGC / SSNR3 / SENS-UP / RETURN

7. SPECIAL\_4\_1 → PRIVACY / DAY/NIGHT / DIS / SYNC / COMM ADJ / IMAGE ADJ / DISPLAY / RETURN

8. RESET

9. EXIT

### DEUTSCH

## SCZ-2373/2273 Kurzanleitung

**1 Steuertasten:**

- Im Folgenden werden Bedienung und Funktion der Steuertasten "Zoom", "Fokus" und "Autofokus" beschrieben.
- WIDE**-Taste: Hiermit wird der Blickwinkel erweitert. (ZOOM OUT)
- F-NEAR**-Taste: Lässt ein nahes Objekt klarer erscheinen.
- TELE**-Taste: Hiermit zoomen Sie auf ein Objekt ein. (ZOOM IN)
- F-FAR**-Taste: Lässt ein entferntes Objekt klarer erscheinen.
- SET**: Auf das Haupteinrichtungsmenü zugreifen.
- DOWN** (WIDE-Taste): Pfeilanzeiger nach unten bewegen.
- RIGHT** (F-FAR-Taste): Pfeilanzeiger nach rechts bewegen.
- UP** (TELE-Taste): Pfeilanzeiger nach oben bewegen.
- LEFT** (F-NEAR-Taste): Pfeilanzeiger nach links bewegen.

**2 Stromeingang:** Anschluss für Stromkabel (DC12V±10%/AC24V±10%).

**3 Strom-LED:** Leuchtet auf, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.

**4 Videoausgang:** Für den Anschluss eines externen Videomonitors.

**5 RJ-45-ANSCHLUSS:** An diesen Anschluss können Kabel für RS-485-Kommunikation, für MD OUT, ZOOM und FOCUS und für EX DIN angeschlossen werden.

Name	Kabelfarbe	Beschreibung	Name	Kabelfarbe	Beschreibung
ZOOM	ORANGE		END	BLAU	
FOCUS	WEISS/ORANGE		EX DIN	WEISS/BLAU	Externe DIN
COM	GRÜN		485+	BRAUN	RS-485-Kommunikation
MD OUT	WEISS/GRÜN		485-	WEISS/BRAUN	RS-485-Kommunikation

- Taste SET 2 Sekunden lang gedrückt halten. (Mit einfachem Drücken der Taste wird der AUTOFOKUS aktiviert).
- Auf dem Monitor erscheint darauf das Hauptmenü.
- Mit den Tasten AUF und AB die gewünschte Funktion auswählen.
- Mit jedem Drücken der Tasten AUF oder AB wird der Indikator zur nächsten oder zur vorherigen Funktion bewegt.
- Den Pfeilanzeiger zum gewünschten Funktionselement bewegen.
- Den Status der gewählten Funktion mit der Taste LINKS oder RECHTS ändern.
- Nachdem den Pfeilanzeiger auf "Exit" bewegen und die Taste SET drücken.

**Hinweise**

- Funktionen mit einem rechteckigen Pfeil besitzen ein aufrufbares Untermenü.
- Durch Drücken der Taste SET auf das Untermenü zugreifen.

**EINST HAUPTMENÜ**

▶ 1. SSDR EIN\_4\_1 → EIN / AUS

2. WEIßAB ATW → ATW / MANUELL / AWC-SET / AUFEN / INNEN / MERCURY

3. GEGENLICHT AUS → AUS / BLC / HLC

4. BEW ERKENNUNG AUS → AUS / EIN

5. FOKUS\_4\_1 → MODUS / ZOOM TRACK / GESCHW ZOOM / D-ZOOM / INIT POS ZOOM / VOREINST BEN / INIT OBJEKTIV / ZURÜCK

6. BELICHTUNG\_4\_1 → HELLIGKEIT / IRIS / SHUTTER / AGC / SSNR3 / SENS-UP / ZURÜCK

7. SPEZIAL\_4\_1 → PRIVAT / TAG/NACHT / DIS / SYNC / EINST KOMM / BILDEINST / ANZEIGEN / ZURÜCK

8. RÜCKS

9. BEENDEN

## Safety Information

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK.  
DO NOT OPEN

This symbol indicates that dangerous voltage consisting a risk of electric shock is present within this unit.

This exclamation point symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

### WARNING

- To prevent damage which may result in fire or electric shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

### WARNING

- Be sure to use only the standard adapter that is specified in the specification sheet. Using any other adapter could cause fire, electrical shock, or damage to the product.
- Incorrectly connecting the power supply or replacing battery may cause explosion, fire, electric shock, or damage to the product.
- Do not connect multiple cameras to a single adapter. Exceeding the capacity may cause abnormal heat generation or fire.
- Securely plug the power cord into the power receptacle, insecure connection may cause fire.
- When installing the camera, fasten it securely and firmly. The fall of camera may cause personal injury.
- Do not place conductive objects (e.g. screwdrivers, coins, metal parts, etc.) or containers filled with water on top of the camera, doing so may cause personal injury due to fire, electric shock, or falling objects.

### ESPAÑOL

## SCZ-2373/2273 Manual Rápido

**1 Botones de Funciones:**

- Los siguientes botones controlan las funciones de zoom, enfoque y autoenfoque.
- WIDE**: Para ampliar la imagen. (ZOOM OUT)
- F-NEAR**: Para ver un objeto cercano con claridad.
- TELE**: Para acercar un objeto distante. (ZOOM IN)
- F-FAR**: Para ver un objeto lejano con claridad.
- SET**: Permite acceder al menú Configuración Principal.
- DOWN** (botón WIDE): Mueve la flecha indicadora hacia abajo.
- RIGHT** (botón F-FAR): Mueve la flecha indicadora hacia la derecha.
- UP** (botón TELE): Mueve la flecha indicadora hacia arriba.
- LEFT** (botón F-NEAR): Mueve la flecha indicadora hacia la izquierda.

**2 Terminal de Entrada de Alimentación:** Terminal de entrada de alimentación (DC12V±10%/AC24V±10%).

**3 LED de Alimentación:** Se enciende cuando recibe energía.

**4 Conector de Salida de Video:** Para conectar un monitor de video externo.

**5 Conector RJ-45:** Terminales, incluyendo comunicaciones RS-485, MD OUT, ZOOM y FOCO, EX DIN.

Nombre	Color del Cable	Descripción	Nombre	Color del Cable	Descripción
ZOOM	NARANJA		END	AZUL	
FOCUS	BLANCO/NARANJA		EX DIN	BLANCO/AZUL	DIN Externo
COM	VERDE		485+	MARRON	Comunicación RS-485
MD OUT	BLANCO/VERDE		485-	BLANCO/MARRON	Comunicación RS-485

- Mantenga presionado el botón SET durante 2 segundos. (Un sólo pulso del botón activa el AUTOENFOQUE).
- Aparece el menú Configuración Principal en la pantalla del monitor.
- Seleccione la función deseada utilizando el botón ARRIBA o ABAJO.
- Cada vez que presione el botón ARRIBA o ABAJO el indicador se desplazará hacia la siguiente función o hacia la función anterior.
- Desplace la flecha indicadora al elemento deseado.
- Cambie el estado de la función seleccionada utilizando el botón IZQUIERDA o DERECHA.
- Cuando haya terminado, desplace la flecha indicadora a "SALIR" y luego presione el botón SET.

**Notas**

- Las funciones marcadas con una flecha en ángulo recto tienen un submenú.
- Para acceder al submenú, presione el botón SET.

**CONFIG PRINCIPAL**

▶ 1. SSDR ON\_4\_1 → ON / OFF

2. BAL BLAN ATW → ATW / MANUAL / AWC-SET / EXTER / INTER / MERCURY

3. CONTRALUZ OFF → OFF / BLC / HLC

4. DET MOV OFF → OFF / ON

5. ENFOC\_4\_1 → ESTADO / TRACK ZOOM / VELOC ZOOM / D-ZOOM / INIC POS ZOOM / PRESET USUA / INIC LENTE / VOLVER

6. EXPOSIC\_4\_1 → BRILLO / IRIS / SHUTTER / AGC / SSNR3 / SENS-UP / VOLVER

7. ESPEC\_4\_1 → PRIVACIDAD / DIAS/NOCHE / DIS / SYNC / AJUST COM / AJUST IMAG / PANTALLA / VOLVER

8. RESET

9. SALIR

- Do not install the unit in humid, dusty, or sooty locations. doing so may cause fire or electric shock.
- If any unusual smells or smoke come from the unit, stop using the product. in such case, immediately disconnect the power source and contact the service center. continued use in such a condition may cause fire or electric shock.
- If this product fails to operate normally, contact the nearest service center. never disassemble or modify this product in any way. (samsung is not liable for problems caused by unauthorized modifications or attempted repair.)
- When cleaning, do not spray water directly onto parts of the product. doing so may cause fire or electric shock.

### CAUTION

- Do not drop objects on the product or apply strong shock to it. Keep away from a location subject to excessive vibration or magnetic interference.
- Do not install in a location subject to high temperature, low temperature, or high humidity. Doing so may cause fire or electric shock.
- If you want to relocate the already installed product, be sure to turn off the power and then move or reinstall it.
- Remove the power plug from the outlet when there is a lightning. Neglecting to do so may cause fire or damage to the product.
- Keep out of direct sunlight and heat radiation sources. It may cause fire.
- Install it in a place with good ventilation.
- Avoid aiming the camera directly towards extremely bright objects such as sun, as this may damage the CCD image sensor.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.
- Do not expose the camera to radioactivity. Radioactivity exposure may damage the CCD.

### FRANÇAIS

## SCZ-2373/2273 manuel de référence rapide

**1 Touches principales:**

- Les touches suivantes permettent de contrôler les fonctions de zoom, de mise au point et de mise au point automatique.
- WIDE**: Permet d'agrandir la vue. (ZOOM OUT)
- F-NEAR**: Permet de voir clairement un objet proche.
- TELE**: Permet de zoomer sur un objet loigné. (ZOOM IN)
- F-FAR**: Permet de voir clairement un objet loigné.
- SET**: Permet de sélectionner la fonction de contrôle du zoom de ces touches et d'afficher le menu de configuration principal.
- DOWN** (touche WIDE): Déplace l'indicateur fléché vers le bas.
- RIGHT** (touche F-FAR): Permet de déplacer l'indicateur fléché vers la droite.
- UP** (touche TELE): Permet de déplacer l'indicateur fléché vers le haut.
- LEFT** (touche F-NEAR): Permet de déplacer l'indicateur fléché vers la gauche.

**2 Terminal d'entrée de l'alimentation:** Terminal d'alimentation électrique (DC12V±10%/AC24V±10%).

**3 DEL d'alimentation:** S'allume lorsque l'alimentation est fournie.

**4 Prise de sortie vidéo:** Utilisez pour brancher un moniteur vidéo externe dans une prise.

**5 Prise RJ-45:** Les terminaux, tels que les communications RS-485, Sortie MD, ZOOM et FOCUS, EX DIN sont inclus.

Nom	Couleur du câble	Description	Nom	Couleur du câble	Description
ZOOM	ORANGE		END	BLEU	
FOCUS	BLANC/ORANGE		EX DIN	BLANC/BLEU	Externe DIN
COM	VERT		485+	BRUN	Communication RS-485
MD OUT	BLANC/VERT		485-	BLANC/BRUN	Communication RS-485

- Appuyez sur la touche SET pendant 2 secondes. (Un appui simple sur la touche active l'AUTO FOCUS prise au point auto).
- Le menu de configuration principale vient visualisé sur le moniteur.
- Sélectionnez la caractéristique souhaitée à l'aide de la touche HAUT ou BAS.
- Chaque appui sur la touche UP (haut) ou DOWN (bas) permet de déplacer l'indicateur sur la caractéristique suivante ou précédente.
- Déplacez l'indicateur fléché sur l'élément de la caractéristique souhaitée.
- Modifiez le statut de la caractéristique souhaitée à l'aide de la touche LEFT (gauche) ou RIGHT (droit).
- Une fois terminé, déplacez l'indicateur fléché sur "EXIT" (quitter) et appuyez sur la touche SET.

**Remarques**

- Une fleche courbée à droite en face d'une caractéristique indique qu'il est possible d'accéder à un sous-menu.
- Accédez au sous-menu en appuyant sur la touche SET.

**CONFIG PRINCIPALE**

▶ 1. SSDR MARCHE\_4\_1 → MARCHE / ARRET

2. BAL BLC ATW → ATW / MANUEL / AWC-SET / EXTER / INTER / MERCURY

3. CONTR-LOUCE ARRET → ARRET / BLC / HLC

4. DET MOV ARRET → ARRET / MARCHE

5. MISE AU POINT\_4\_1 → MODE / TRAGE OPTIQ / VITESSE ZOOM / D-ZOOM / INIT POS ZOOM / PREREG UTIL / INIT OBJECT / RETOUR

6. EXPOSITION\_4\_1 → LUMINOSITE / IRIS / SHUTTER / AGC / SSNR3 / SENS-UP / RETOUR

7. SPECIALE\_4\_1 → MASQUAGE / JOUR/NUIT / DIS / SYNC / REG COMM / REG IMAGES / AFFOCHAGE/RETOUR

8. REINIT

9. QUITTER

## Important Safety Instructions

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
- Unplug this apparatus when a card is used. Use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as powersupply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus

### ITALIANO

## SCZ-2373/2273 Guida rapida

**1 Tasti principali:**

- I seguenti tasti controllano lo zoom, la messa a fuoco e la messa a fuoco automatica.
- WIDE**: Allarga la visuale. (ZOOM OUT)
- F-NEAR**: Per vedere chiaramente un oggetto vicino.
- TELE**: Avvicina a un oggetto lontano. (ZOOM IN)
- F-FAR**: Per vedere chiaramente un oggetto lontano.
- SET**: Viene bloccata la funzione di controllo dello zoom di tali tasti e appare il menu principale di impostazione.
- DOWN** (tasto WIDE): Sposta la freccia verso il basso.
- RIGHT** (tasto F-FAR): Sposta la freccia verso destra.
- UP** (tasto TELE): Sposta la freccia verso l'alto.
- LEFT** (tasto F-NEAR): Sposta la freccia verso sinistra.

**2 Terminale alimentazione in entrata:** Terminale alimentazione (DC12V±10%/AC24V±10%).

**3 LED indicatore di accensione:** Si illumina quando l'alimentazione è attivata.

**4 Jack video in uscita:** Da collegare a un jack monitor video esterno.

**5 Jack RJ-45:** Include terminali come RS-485, MD OUT, ZOOM e FOCUS, EX DIN.

Nome	Colore cavo	Descrizione	Nome	Colore cavo	Descrizione
ZOOM	ARANCIONE		END	BLU	
FOCUS	BIANCO/ARANCIONE		EX DIN	BIANCO/BLU	Esterno DIN
COM	VERDE		485+	MARRONE	Comunicazione RS-485
MD OUT	BIANCO/VERDE		485-	BIANCO/MARRONE	Comunicazione RS-485

- Premere il tasto SET per 2 secondi. (Premendo una sola volta il tasto viene attivato l' AUTO FOCUS).
- Il menu di impostazione principale viene visualizzato sul monitor.
- Selezionare la funzione desiderata con il tasto ALTO o BASSO.
- Premendo il tasto ALTO o BASSO l'indicatore passa alla funzione precedente o seguente.
- Muovere la freccia fino alla funzione desiderata.
- Modificare la funzione selezionata con i tasti SINISTRA e DESTRA.
- Una volta terminato spostare la freccia su "EXIT" e premere SET.

**Notes**

- Le funzioni con una freccia ad angolo retto comprendono un sottomenu.
- Premere SET per accedere al sottomenu.

**CONFIG PRINCIPALE**

▶ 1. SSDR ON\_4\_1 → ON / OFF

2. BIL BIANCO ATW → ATW / MANUALE / AWC-SET / ESTERNO / INTERNO / MERCURY

3. CONTROLLOUCE OFF → OFF / BLC / HLC

4. MOTION DET OFF → OFF / ON

5. FOCO\_4\_1 → MODO / ALLIN ZOOM / VEL ZOOM / D-ZOOM / INIZ POS ZOOM / PREIMP ULENTE / INIZ OBIETT / RITORNO

6. EXPOSIZIONE\_4\_1 → LUMINOSTA / IRIS / SHUTTER / AGC / SSNR3 / SENS-UP / RITORNO

7. SPECIALE\_4\_1 → PRIVACY / GIORNO/NOTTE / DIS / SYNC / REG COM / REG IMMAGINE / MOSTRA / RITORNO

8. REIMPOSTA

9. USCITA

Samsung cares for the environment at all product manufacturing stages, and is taking measures to provide customers with more environmentally friendly products.  
The Eco mark represents Samsung's devotion to creating environmentally friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.)  
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.  
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.  
This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

### Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)  
This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

## FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions :  
This device may not cause harmful interference, and  
This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

### ČESKY

## SCZ-2373/2273 Rychlý návod

**1 Tlačítka:**

- Následující tlačítka kontrolují funkce přiblížení, zaostrění a automatického zaostrění.
- WIDE** (šířka): K rozšíření pohledu. (ODDÁLENÍ)
- F-NEAR** (blíže): K jasnému zobrazení blízkého předmětu.
- TELE**: K přiblížení se ke vzdálenému předmětu. (PŘIBLÍŽENÍ)
- F-FAR** (daleko): K jasnému zobrazení vzdáleného předmětu.
- SET** (nastavit): Nastaví uzamčovací funkci izení přiblížení na těchto tlačítkách a zobrazí hlavní nabídku nastavení.
- DOWN** (tlačítko WIDE): K posunu ukazatele šípky dolů.
- RIGHT** (tlačítko F-FAR): K posunu ukazatele šípky doprava.
- UP** (tlačítko TELE): K posunu ukazatele šípky nahoru.
- LEFT** (tlačítko F-NEAR): K posunu ukazatele šípky doleva.

**2 Terminál vstupu zdroje:** Terminál vstupu zdroje (DC12V±10%/AC24V±10%).

**3 Kontrolka zážerky:** Rozsvítí se, když je dodávána elektřina.

**4 Výstup obrazu:** Tento vstup se používá k připojení externího monitoru obrazu.

**5 VSTUP RJ-45:** Včetně terminálů jako RS-485, komunikace RS-485, výstup detekce pohybu, přiblížení a zaostrění, EX DIN jsou zahrnuty.

Název	Barva kabelu	Popis	Název	Barva kabelu	Popis
ZOOM	ORANŽOVÝ		END	MODRÝ	
FOCUS	BILO/ORANŽOVÝ		EX DIN	BILO/MODRÝ	Externí DIN
COM	ZELENÝ		485+	HNĚDÝ	Komunikace RS-485
MD OUT	BILO/ZELENÝ		485-	BILO/HNĚDÝ	Komunikace RS-485

- Po dobu 2 sekund stiskněte tlačítko SET (Nastavit). (Jedním stiskem tlačítka aktivuje funkci AUTOMATICKÉHO ZAOSTRĚNÍ).
- Na stránce monitoru se zobrazí hlavní nabídka nastavení.
- S použitím tlačítek NAHORU a DOLŮ si vyberte požadovanou funkci.
- Každý stisk tlačítka NAHORU a DOLŮ posune ukazatel k další či předchozí funkci.
- Ukazatel šípky přenesete na požadovanou položku.
- Stav vybrané funkce změňte s použitím LEVOU nebo PRAVOU tlačítka.
- Po dokončení přenesete ukazatel šípky do polohy EXIT (výstup) a stiskněte tlačítko SET.

**Poznámky**

- Funkce označené s šipkou v pravém úhlu mají další podnabídky.
- Přístup do podnabídky je stiskem tlačítka SET.

**HLAVNÍ NASTAVENÍ**

▶ 1. SSDR ZAP\_4\_1 → ZAP / VYP

2. VYVÁŽENÍ BILÉ ATW → ATW / RUČNÍ / AWC-SET / VENKU / UVNITŘ / MERCURY

3. PODSVÍCENÍ VYP → VYP / KompPods... / KompZVýraz.

4. DETEKCCE POHYBU VYP → VYP / ZAP

5. ZAOSTRĚNÍ\_4\_1 → REŽIM / PŘÍBL. SLEDOVÁNÍ / PŘÍBL. RYCHLOST / D- PŘÍBLÍŽENÍ

6. EXPOSICE\_4\_1 → INIC. P. CÍLOV. / PŘEDNASTAVENÍ / INIC. ČÁSTKY / OPLACENÍ

7. SPECIALE\_4\_1 → JAS / IRIS / PLOVA / AGC / SSNR3 / SENS-UP / OPLACENÍ

8. RESET

9. VÝROBEK

### SALES NETWORK

- HEAD OFFICE**  
6, Pangyo-ro 313beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, SEOUL 463-400 Rep. of KOREA  
Tel : +82-70-7147-8753, 8764 Fax : +82-31-8018-3740  
www.samsungsecurity.com
- SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.**  
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgfield Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsung-security.com
- SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.**  
2nd Floor, No. 5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, UK  
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44-1932-82-6701  
www.samsungsecurity.co.uk

www.samsungsecurity.com

PT01-002099A





