

# NETZWERKKAMERA

## Kurzanleitung

QND-6010R/6020R/6030R,  
QNO-6010R/6020R/6030R,  
QNV-6010R/6020R/6030R,  
QND-7010R/7020R/7030R,  
QNO-7010R/7020R/7030R,  
QNV-7010R/7020R/7030R




## KOMPONENTE

Da in jedem Vertriebsland die Zubehörteile nicht die gleichen sind.

- QND-6010R/6020R/6030R, QND-7010R/7020R/7030R





- Nicht eingeschlossen: SD-Karte



## MONTAGE


---




# MONTAGE

---

1-1




1-2






## MONTAGE

1-3




1-4



## MONTAGE

1-5





1-6



## MONTAGE





1-7



## MONTAGE


1-8



# MONTAGE

---


1-9




## MONTAGE

---

2-1




2-2



## MONTAGE


2-3




2-4



## MONTAGE





2-5





## MONTAGE


2-7



## MONTAGE

---

2-8




## KOMPONENTE

Da in jedem Vertriebsland die Zubehörteile nicht die gleichen sind.



- QNO-6010R/6020R/6030R, QNO-7010R/7020R/7030R



- Nicht eingeschlossen: SD-Karte




MONTAGE




# MONTAGE

1-1




1-2



# MONTAGE


1-3




1-4



## MONTAGE





1-5



## MONTAGE


1-6






## MONTAGE

2-1




2-2




## MONTAGE

2-3




2-4








2-5



## MONTAGE

2-6






# KOMPONENTE

Da in jedem Vertriebsland die Zubehörteile nicht die gleichen sind.

- QNV-6010R/6020R/6030R, QNV-7010R/7020R/7030R





- Nicht eingeschlossen: SD-Karte




## MONTAGE

---




## MONTAGE

1-1





1-2






## MONTAGE

1-3




1-4




## MONTAGE


1-5




1-6



1-7




1-8




## MONTAGE


1-9



1-10



1-11




1-12



# MONTAGE






1-13



## MONTAGE

1-14









# MONTAGE

2-1




2-2




## MONTAGE

2-3




2-4






## MONTAGE






2-6



## MONTAGE

2-7






## PASSWORTEINSTELLUNG

Beim ersten Zugriff auf das Produkt, müssen Sie das Anmelde-Passwort registrieren.




- Für ein neues Passwort mit 8 bis 9 Ziffern müssen Sie mindestens drei der Folgenden verwenden: Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Für ein Passwort mit 10 bis 15 Ziffern müssen Sie mindestens zwei dieser Zeichentypen verwenden.
  - Zulässige Sonderzeichen sind: : ~!@#\$\$%^&\_-=+|[]?/
- Zur erhöhten Sicherheit wird empfohlen, nicht die gleichen Zeichen oder aufeinanderfolgende Eingaben der Tastatur zu wiederholen.
- Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie die Schaltfläche **[RESET]** drücken und das Produkt initialisieren. Verwenden Sie ein Memo-Pad oder merken Sie sich Ihr Passwort



## ANMELDEN

Immer, wenn Sie auf die Kamera zugreifen, wird das Anmeldefenster angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, um auf die Kamera zuzugreifen.

- 1 Geben Sie „admin“ in das **<User Name>** Eingabefeld ein.
- 2 Geben Sie das Passwort in dem Eingabefeld **<Password>** ein.
- 3 Klicken Sie auf **[OK]**.





Hanwha Vision hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern.

Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Vision, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



#### **Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)**

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



#### **Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts**

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



